

TOKAIZ Lite

ver 1.0



LSV-D01

マグネット式 ミニシェーバー 取扱説明書

保証書在中

製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

ご挨拶

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

また、お読みになった後は、いつでも見れるように取扱説明書を大切に保管してください。

本書について

本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一お気づきの点またはご不明な点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。

本書の内容の一部あるいは全部を無断で複製することは禁止しております。

警告

- 器具を乾燥した状態で保管してください。
- 本製品はお子様の手の届かない場所に保管してください。お子様のおもちゃとして使用しないでください。
- 身体機能に制限のある方、または関連する経験や知識が不足している方が使用する場合は、必ず補助者のサポートのもとでご使用ください。
- 本体の分解や電池の取り外しはしないでください。改造・修理は絶対に行わないでください。
- 充電する前に、製品表示の電圧と充電アダプターの電圧が一致していることを確認してください。
- 無人の状況で長時間充電しないでください。最長でも 24 時間を超えないようにしてください。
- 室温が 35℃以下の環境で充電・保管してください。
- 本製品には内蔵バッテリーが含まれています。火中への投棄、または高温下での充電・放置は絶対に避けてください。

注意

- 本製品は顔の産毛やヒゲの処理に適しています。使用時は強く押し付けしないでください。
- 充電ケーブルが破損したり、動作に異常が見られた場合は、使用を直ちに中止し、新しいケーブルに交換してください。
- ヘッド部分は1年の使用を目安に交換を推奨しますが、実際の摩耗状況に応じて適切なタイミングで交換してください。

使用方法

使い始めについて

- 使用開始初期の数回は、肌に軽い刺激を感じる場合がありますが、これは正常な反応です。
- 肌が慣れるまでの約 3 週間は、定期的に本シェーバーをご使用いただくことをおすすめします。

電源の入れ方・切り方

- 電源ボタンを短く押して、電源をオン／オフしてください。
- 剃りたい部分に軽くあて、優しく押し込みながらゆっくりと動かしてシェービングしてください。
- ヒゲの生える方向とは逆方向に剃ると、より良い仕上がりになります。
 - ① 本製品は 2 段階のスピード調整が可能です。
 - ② 第1段階はゆっくり、第2段階は速い速度で動作します。
 - ③ お好みに合わせて適切なスピードをお選びください。

充電方法

- 充電する前に、シェーバーの電源がオフになっていることを確認してください。
- 充電する際は、Type-C ケーブルの端子をシェーバーに接続し、もう一方を電源アダプターに接続してください。充電中はランプが赤色に点灯し、満充電になると白色に点灯します。
- 充電中は製品を箱の中に入れたままにしないでください。
- シェーバーの充電時間は約 1 時間です。

清掃方法

- シェーバーの性能を維持するため、定期的なお手入れをおすすめします。
- 清掃する際は、シェーバーヘッドを取り外し、付属のブラシで清掃するか、水洗いを行ってください。

a. ブラシによる清掃

- 付属のブラシを使用して、ヘッド部分および本体の回転軸周辺に残ったヒゲくずを丁寧に取り除いてください。

b. 水洗いによる清掃

- シェーバーヘッドと本体の回転軸部分をそれぞれ水道水で洗い流してください。
- 洗浄後は水分をよくふき取り、必ず本体を完全に乾燥させてから保管してください。

注意：清掃する際は、必ず電源をオフにしてください。

付属品



・ 本体



・ 取扱説明書 & 保証書




・ Type-C 充電ケーブル



・ クリーニングブラシ

各部品の名称



故障の分析と対処方法

故障現象	原因分析	対処方法
剃り味が悪い	刃部の摩耗または破損	専用シェーバーヘッドに交換してください。
	ヒゲくずが詰まっている	シェーバーを清掃してください。
	バッテリー残量が少ない	本体を充電してください。
電源ボタンを押しても動かない	スイッチ故障	販売店にて修理をご依頼ください。
	回路の故障	販売店にて修理をご依頼ください。
充電インジケーターが点灯しない	電源に接続されていない	電源ケーブルを接続し直してください。
	インジケーター故障	販売店にて修理をご依頼ください。
	回路の故障	販売店にて修理をご依頼ください。
充電時間が長すぎる	バッテリー寿命	販売店にて修理・交換をご依頼ください。
	回路の故障	販売店にて修理をご依頼ください。
剃った後に肌が敏感になる	肌がシェーバーに慣れるまで時間が必要	使用時は強く押しつけないでください。 約 2～3 週間で肌が慣れ、刺激は軽減されます。

廃棄する場合

- お住まいの地方自治体の処分方法に従って処理してください。

製品仕様

型番	LSV-D01
定格入力	5V1A
バッテリー容量	300mAh
本体サイズ	7 × 5.3 × 2.6 cm
製品重量	97.2 g
パッケージ内容	Type-C充電ケーブル、 クリーニングブラシ、取扱説明書

※技術仕様は弊社測定値であり、誤差が生じることがあります。

保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありましたら、弊社所定の方法で無償修理いたします。
2. 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - i. 異常電圧による故障及び損傷。
 - ii. 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - iii. 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - iv. 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - v. 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
3. お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内でも保証対象外となります。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番：LSV-D01

保証期間：本体 6ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

-

-

〒

-

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受付時間： 平日:10時～19時/祝日:10時～17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホームページ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。