




ver 1.0



# HDMI2.1ケーブル 取扱説明書

型番:TCA-HH01  
商品コード:80002138



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

## ご使用上の注意事項

- 本製品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。(故障の原因)
- 本製品を濡らしたり、水をかけたりしないでください。(故障の原因)
- 湿気の多い場所では使用しないでください。(故障の原因)
- 本製品を分解、改造や修理などしないでください。(故障の原因)
- 本製品の本来の用途以外で使用しないでください。

## 製品仕様

製品名	HDMI2.1ケーブル	最大入出力 解像度	8K60Hz / 4K144Hz / 1440P165Hz / 1080P240Hz
型番	TCA-HH01		
入出力ポート	HDMI(オス)		
HDMIバージョン	2.1		

## 使用方法

- 本製品の両端それぞれを映像出力デバイスとディスプレイに接続します。  
出力デバイス側(パソコン、ゲーム機など)      ディスプレイ側



- ディスプレイを起動し、入力切り替えを行います。
- 出力デバイスを映像出力できるように設定します。  
※出力デバイスとディスプレイの設定方法は機種によって異なります。詳細はお持ちのデバイスの取扱説明書をご確認ください。
- 設置完了です。ディスプレイに信号が送信されることを確認します。

## ディスプレイ設定について(Windows)

- 「ディスプレイ設定」でディスプレイ表示について細かく設定することができます。各設定の動作状況については下図をご参照の上お試してください。



デスクトップ画面でマウスを右クリックして、上図のメニューを呼び出します。



表示設定を確認する  
表示画面を拡張する  
1 のみに表示する  
2 のみに表示する

### 各設定の表示方法:

