



Wireless Charger
ワイヤレス充電器
取扱説明書

型番：TCE-WLC02

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の取扱説明書を入手してください。

ご挨拶

お買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をお読みください。特に「安全にお使いいただくために」の項は必ずお読みになり、正しくご使用ください。またお読みになった後、この取扱説明書をいつでも見られる場所に保管してください。本製品は日本国内用に設計されています。

本書について

- 本書の内容については、将来予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたら弊社までご連絡ください。
- 本書の著作権は株式会社万通商事が所有しております。本書の内容の一部または全部を無断で複製することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。

安全にお使いいただくために

- ご使用になる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

警告

誤った取り扱いをすると、人への傷害及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

ご注意

本製品の正常動作や機能を発揮させるには、注意事項をしっかりと守ってください。

警告

- お持ちのデバイスの機種によっては、本製品で充電できないことがあります。
- 製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください(事故、故障の原因)。
- 火気の近くや、高温な場所に設置しないでください(事故、故障の原因)。
- 本製品を水などの液体で濡らさないようにしてください(事故、故障の原因)。
- 本製品を分解/改造しないでください(事故、故障の原因)。
- 本製品の本来の用途以外での使用はおやめください。

警告

- すばやく安全に充電するため、付属のケーブルを使用してください。
- 本製品の定格入力を満たす電源を使用してください。
- 電源ケーブルを抜き差しするときには、濡れた手で触ったり、ケーブルを引っ張ったりしないでください(事故の原因)。
- 電源ケーブルが傷んでいたり、ケーブルの差し込みが緩んだ状態での使用はおやめください(事故の原因)。
- 電源ケーブル上に重量物を載せないようにご注意ください(事故の原因)。

- 電源ケーブルに圧力がかかるような設置(電源ケーブルが引っ張られた状態や、電源ケーブルを無理に曲げるような設置)はおやめください(事故の原因)。
- お手入の前は必ず電源を抜いてください(事故の原因)。

！ ご注意

- 次の状況ではお使いの機器をワイヤレスで充電できない場合があります。
 - × 磁石 / 金属製プレート付きのケース使用時
 - × 非常に分厚い (5mm 以上) ケースの使用時
- お使いの機器が使用するケースの形によって、磁力で固定できない場合があります。
- 本製品の入力を満たさない電源を使用すると、充電速度に影響が生じることがあります。
- 機器とワイヤレス充電器の間に物(例:車載用マウントの金属パッド、クレジットカード、鍵、小銭、金属、非接触ICカードなど)を置かないでください(充電できない、温度異常の原因)。
- ワイヤレス充電は有線の充電よりも手軽にできますが、仕様上、充電速度は有線での充電よりも遅くなる場合があります。
- 周囲の温度が高い場合、出力が低下し充電速度が落ちますが、これはすべてのワイヤレス充電器に共通する現象です。涼しい環境で機器を充電することが推奨されます。
- お手入の際は柔らかい布で汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、少量の中性洗剤に湿した柔らかい布やブラシで軽く擦って汚れを落としてください。酸性・アルカリ性の洗剤、溶剤(シンナー・ベンジンなど)、みがき粉、金属たわしなどは使用しないでください(劣化、キズなどの原因)。
- お手入の際は水が本体内部に入らないようにしてください。また、水が内部に入ってしまった場合は必ず本製品をしっかりと乾かしてから使用してください(故障の原因)。
- 廃棄する際はお住いの自治体の廃棄方法に従って廃棄を行ってください。


はじめに

同梱品の確認

次の同梱品が揃っていることをご確認ください。



本体 × 1




USB-A to USB-C
電源ケーブル × 1



取扱説明書&
保証書(本書) × 1

※万一足りなかった場合は販売店にご連絡ください。

各部のなまえ



- a. スマートフォン充電ドック
- b. 電源ポート(USB-C)
- c. ワイヤレスイヤホン充電ドック
- d. スマートウォッチ充電ドック

技術仕様

製品名	ワイヤレス充電器
型番	TCE-WLC02
定格入力	5V3A / 9V2A / 12V1.5A
入力ポート	USB-C
定格出力	スマートフォン：15/10/7.5/5 W イヤホン：5 W スマートウォッチ：3 W
本体サイズ	収納時：89 × 127 × 30 mm 使用時：183 × 127 × 115 mm
本体質量	255 g

※技術仕様は弊社測定値であり、誤差が生じることがあります。

使用方法について

準備

本製品を使用するためには、製品の定格入力を満たす電源に接続する必要があります。また、本製品はワイヤレス専用の充電器であり、ワイヤレス充電に対応しない機種への充電はできません。

電源の接続

- 本体部分を卓上に置きます。
- 付属の電源ケーブルを使用し、本体をアダプターに接続します。
- 本体が通電すると、インジケーターが3回点滅します。

使用方法

スマートフォンの充電

- スマートフォン充電ドック上部の突き出し部分を引いて、スタンドの角度を適切に調節します。
- スマートフォンの背面を充電パッドに近づけると磁力で吸着されます。
- インジケーター(左)が点灯します。
- 充電が開始されます。

イヤホンの充電

- イヤホン充電ケースをイヤホン充電ドックの中心に置きます。
- インジケーター(右)が点灯します。
- 充電が開始されます。

スマートウォッチの充電

- スマートウォッチ充電ドック上部の背面を押して、スタンドの角度を適切に調節します。
- スマートウォッチの背面を充電パッドに近づけると磁力で吸着されます。
- 充電が開始されます。

よくある質問

修理を依頼する前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。それでも異常のある場合は、弊社または製品の販売店にご連絡ください。

不具合の症状	原因・解決方法
充電できない	<p>原因:電源が正しく接続されていません。 解決:電源を抜いて再度差し込んで、通電状態を確認します。インジケーターが点灯するかを確認してください。</p> <p>原因:ご使用の機器はワイヤレス充電に対応していません。 解決:本製品はワイヤレス充電にのみ対応しています。</p> <p>原因:厚すぎるケースや、金属製のケースを使用している。 解決:ケースを外してお試しください。</p>
充電が遅い	<p>原因:定格入力を満たさない電源が使用されています。 解決:仕様を確認の上、本製品の定格入力を満たす電源を使用してください。</p> <p>原因:ワイヤレス充電は手軽に充電できますが、給電効率の違いによって、同等出力の場合でも、ケーブル方式より遅い場合があります。 解決:故障ではありません。</p> <p>原因:スマートフォンの温度によって充電速度が制限されることがあります。 解決:通気の良い涼しい場所で充電してください。</p>
スマートフォンが磁力で固定されない	<p>原因:スマートフォンが磁力固定非対応。 解決:磁力で吸着するためにはスマートフォン側で対応する必要があります。</p>

5.保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造、修理またはシステムプログラムの編集などの場合は、保証対象外となります。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

ワイヤレス充電器

保証期間: 本体6ヶ月間

型番: TCE-WLC02

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

〒

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

◎お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所: 〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号: **0120-090-627**

受 付 時 間: 平日:10時~19時/祝日:10時~17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ: **www.tokaiz.jp**

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。