

多機能学習タイマー 取扱説明書

型番：TLT-001

保証書在中



製品の取扱説明書は、製品改善のため不定期に更新される場合があります。正確な情報を確認するためには、QRコードをスキャンして最新の説明書を入手してください。

この度は、多機能学習タイマーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の便利な使い方を記載しています。本製品を正しく安全に使用して頂くために、ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、お使いください。お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管し、必要な時にお読みください。



安全上・使用上のご注意



お子様がご使用になられる際、必ず保護者が注意事項を教えた上で、保護者の方の管理のもとでご使用ください。

- お子様やペットが誤って本製品をかじったり、故障させたりしないよう十分ご注意ください。
- 高温や火気、強い振動のある場所、湿度が高い環境では使用しないでください。
- 加熱機器（電子レンジ、オーブン等）の近くでは使用しないでください。
- 製品の上に重い物を置かないでください。
- 充電ポートやケーブルが乾燥していることを確認した上で充電を行ってください。
- 充電の際は、必ず付属の USB ケーブルを使用してください。他のアダプターやケーブルを使用すると故障の原因になります。
- 充電中または使用中に過熱、変形、変色、漏れなどの異常が発生した場合、すぐに使用を中止してください。
- 本製品や付属品を分解しないでください。
- 清掃する際は、必ず製品の電源をオフにしてください。
- 汚れが付着した場合は、柔らかい布で表面を優しく拭き取ってください。

同梱品



本体 ×1



充電用 USB-A/Type-C
ケーブル ×1





取扱説明書 &
保証書 ×1

製品仕様

製 品 名	多機能学習タイマー
型 番	TLT-001
バッテリー容量	1,500mAh
定格入力	5V1A
充電ポート	USB Type-c
充電時間	4-6h
本体質量	200g
本体サイズ	55*80*145mm

※仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。

各部位の名称



- ① トップノブ / 確認ボタン
- ② ステータスバー
- ③ 電源スイッチ
- ④ 音量コントロール
- ⑤ スピーカー
- ⑥ USB 充電ポート
- ⑦ 時計設定ボタン
- ⑧ アラーム設定ボタン

使用方法

カウントダウンタイマー

●タイマーの設定

トップノブを回して、カウントダウン時間を設定します（最大 99 分）。

●タイマーの開始 / 停止

確認ボタンを短押しして、タイマーを開始または一時停止します。

●タイマーのリセット

確認ボタンを長押しすると、タイマー設定をリセットします。

ストップウォッチ

●ストップウォッチの起動

タイマーステージで、確認ボタンを短押しするとストップウォッチが開始されます（最大 99 分）。

●ストップウォッチの停止

確認ボタンを再び短押しすると、一時停止します。

●ストップウォッチのリセット

確認ボタンを長押しすると、現在のストップウォッチ時間をリセットします。

日付と時刻の設定

●時刻設定モードに入る

時刻設定ボタンを長押しして設定モードに入ります。

短押しで年月日と時間を切り替える、トップノブを回して「年」「月」「日」「時」「分」の数字を変更する。設定が完了したら時刻設定ボタンを押します。

※10 秒操作しない場合、自動的に終了します。

アラーム設定

●アラームの切り替え

アラーム設定ボタンを短押しすると、次の順序で切り替わります：アラーム 1 → アラーム 2 → アラーム 3 → アラーム 12、→アラーム 23→アラーム 123→オフ。

※アラーム 12 モード：アラーム 1 とアラーム 2 の両方が設定された時間に鳴ります。アラーム 23 モード：アラーム 2 とアラーム 3 の両方が設定された時間に鳴ります。アラーム 123 モード：アラーム 1、アラーム 2、アラーム 3 の 3 つが設定された時間に鳴ります。

アラーム 5 日：月曜日から金曜日、6 日：月曜日から土曜日、7 日：月曜日から日曜日

●アラームの時間設定

アラームボタンを長押しして設定モードに入ります。アラームボタンを短押しして時、分、日を切り替える

トップノブを回して時、分、日を設定します。設定後にアラームボタンを押すと、次のアラーム設定に進みます。

※10 秒操作しない場合、自動的に終了します。

バックライト機能

●自動点灯機能

バックライトは操作中に自動点灯します。特に設定は不要です。

●スリープモード

午後 11 時～午前 6 時の間は点灯しません。

※スリープモードは、バックライトが点灯しませんが、時間は表示されます。

スイッチ / 音量調整について

●電源スイッチ

背面のスイッチを「ON」に切り替えると電源が入ります。「OFF」に切り替えると電源が切れます。

●音量調整スイッチ

背面のスイッチで音量を調整できます。無音状態、通常音量、大きな音量、三つのモードの選択可能。

充電について

- 充電中は電池アイコンが点滅し、段階的に増加します。フル充電後は点滅が停止し、固定表示されます。

保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障が発生した場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1) 事業用にご使用及び不特定用途。
 - (2) 取扱い上の不注意による場合。
 - (3) 改造などの原因による事故の場合
 - (4) 異常環境その他外部要因による故障及び損害。
 - (5) 転売でご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造、修理などを原因とする故障は、保証対象外となります。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその賠償の責を負わないものとします。
- 5) 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番：TLT-001

保証期間：本体6ヶ月間

お名前

ふりがな

様

ご住所

電話番号

-

-

〒

-

お買い上げ年月日

注文番号

年 月 日

○お問い合わせ先

株式会社万通商事

住 所： 〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7

お問合せ電話番号： 0120-090-627

受 付 時 間： 平日:10時～19時/祝日:10時～17時
(土・日・年末年始・弊社休業日を除く)

ホ ー ム ペ ー ジ： www.tokaiz.jp

本書は日本国内においてのみ有効です。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.

※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。