


TOKAIZ

ポータブル 三脚付き扇風機

TPF-001



注意事項


- ・初めて使用する際には、2 時間以上充電してからご使用ください。
- ・温度 60℃以上の環境で使用しないでください、本体過熱の原因となります。
- ・引火の恐れのある場所で使用しないでください。
- ・本体を投げたり、衝撃を与えたりしないでください、故障の原因となります。
- ・5V 以外の入力で充電するのはおやめください。
- ・本製品を絶対に燃やさないでください、内蔵バッテリーが発火 / 爆発する恐れがあります。
- ・子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・使用 / 充電中に異常（変な音、異臭、煙など）が発生した場合は使用をすぐに中止し、本体を火気の恐れのない場所に置いて弊社までにご連絡ください。
- ・リチウムバッテリーを内蔵しています。廃棄時はお住まいの自治体が指定した方法で廃棄してください。
- ・本製品を分解、改造しないでください。故障、感電の恐れがあります。

はじめに

付属品の確認

- ・商品本体
- ・充電用ケーブル
- ・取扱説明書（保証書）

各部位の名称



充電方法

- ・付属の充電用ケーブルで AC アダプタ（別売り）に繋いで充電します。充電中はインジケータが青く点滅します。充電完了後、インジケータが青く点灯します。
- ・フル充電まで約 3 時間かかります。

商品仕様

製品名称	ポータブル三脚付き扇風機
型番	TPF-001
動作モード	弱 / 中 / 強・首振り ON/OFF
バッテリー容量	2500mAh
入力	5V/1A
本体サイズ	112×110×253mm
本体質量	320g
使用時間	最小約 3 時間 最大約 8 時間 ※出力の設定によって異なります。

※仕様データは設計数値であり、誤差が生じる場合があります。

使用方法

操作方法


- ・電源ボタンを 1 回押しと「電源オン」になり、出力「弱」で動作します。動作中インジケータが点灯します。
- ・再度電源ボタンを押すと出力「普通」に切り替わります。
- ・再度電源ボタンを押すと出力「強」に切り替わります。
- ・再度電源ボタンを押すと「電源オフ」になります。

インジケータについて

- ・充電中：青く点滅
- ・フル充電になった場合：青く点灯
- ・稼働中：青く点灯
- ・電池残量が低くなった場合：青く点滅

120 度の首振り機能

- ・電源ボタンを長押しすると首振り機能が「オン」になり、再度電源ボタンを長押しすると首振り機能が「オフ」になります。



保証規定

- 1) 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2) 次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、転売などご購入された場合。
- 3) お客様ご自身による改造、修理などの場合は、保証対象外となります。
- 4) 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5) 弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、弁護士費用、その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

型番：TPF-001	保証期間：本体3ヶ月間
お名前	ふりがな 様
ご住所	電話番号
〒	
お買い上げ年月日	注文番号
年 月 日	
○お問い合わせ先	
株式会社万通商事	
住所	〒273-0011千葉県船橋市湊町3-11-7
お問合せ電話番号	0120-090-627
受付時間	平日:10時~19時/祝日:10時~17時 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く)
ホームページ	www.tokaiz.jp
本書は日本国内においてのみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.	
※本使用説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。	