


パネルヒーター 取扱説明書


保証書在中




対応機種



パネルヒーターMAX
TPH-001



パネルヒーター
TPH-002



パネルヒーターmini
TPH-003

はじめに

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。製品を安全に正しくご使用して頂く為、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みになった後は、いつでも見られるように取扱説明書を大切に保管してください。

- 1.本書の内容につきましては、予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 2.本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一お気づきの点またはご不明な点などがありましたら、ご購入の販売店までお問い合わせください。
- 3.お客様が分解、改造を行った場合責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 4.本書の内容の一部あるいは全部を無断で複製することは禁止しております。

注意事項

- 強モードでの長時間使用は、やけどなどで肌を傷つける恐れがあるためおやめください。
- 乳幼児または体の不自由な方が使用される場合は、他の方が付き添った上で十分に注意してご使用ください。
- ヒーターのすき間にピンや針金のような金属及び異物等を入れないでください。
- 水気のある場所での使用はおやめください。
- 本体の電源コードを束ねたり、巻き付けたりしないでください。
- アルコール・ベンジン・シンナーなどの使用はおやめください。
- 本体運転中、衣類や毛布などが発熱面に触れたままにならないようご注意ください。
- 水平で安定した場所で使用してください。ソファやベッドの上など、不安定な場所での使用はおやめください。
- 濡れている状態での使用はおやめください。
- 運転前に製品が完全に乾いていることを確認してから使用してください。
- 使用しない時は電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いておいてください。

※以下の方は使用の際に特に注意してください。

- 乳幼児
- 高齢の方
- 高血圧疾患の方
- 自力で温度調節操作が困難な方
- 皮膚が敏感な方、出血のある方
- 心拍数の上がりやすい方
- など



ドライクリーニング禁止



針や金属を刺さない



水濡れ、浸水禁止



発熱面に布をかけない



乾燥機の使用禁止



漂白剤を使用しない



ペットがかまないうち注意




自然乾燥させる



アイロン使用禁止


各部の名称

パネルヒーターMAX
TPH-001




- ① ヒートパネル
- ② 操作パネル&ディスプレイ
- ③ 電源ケーブル&プラグ
- ④ トップパネル
- ⑤ ファスナー

パネルヒーター
TPH-002




- ① ヒートパネル
- ② 操作パネル&ディスプレイ
- ③ 電源ケーブル&プラグ

パネルヒーターmini
TPH-003



- ① ヒートパネル
- ② 操作パネル&ディスプレイ
- ③ 電源ケーブル&プラグ
- ④ トップパネル
- ⑤ 固定ボタン



- Ⓐ ディスプレイ
- Ⓑ 温度設定ボタン
- Ⓒ タイマー設定ボタン

安全機能

① 4時間で自動OFF

電源を消し忘れた際の事故を防止するために電源をONにしてから4時間経過すると(タイマー設定で2/8時間に変更可能)自動で電源がOFFになります。

② 本体が45°以上傾くと自動OFF

本体が転倒した際の事故を防止するために45°以上傾くと自動で加熱が停止します。

③ 本体の過加熱防止のための制御

設定温度範囲を超えないよう一定の温度を維持します。強中弱の各温度の上限を上回ると加熱を停止し、下回ると再開します。

④ 誤操作防止機能

約5秒間操作されない場合、本体がロック状態になります。再度操作する場合は、一度ボタンを押してから操作してください。※一度ボタンを押すことによってロックが解除されます。その後必要な設定を行ってください。

使用方法

- ①パネルヒーターを展開して水平安定の場所に垂直に立たせて設置します。設置する際はディスプレイが上に、電源ボタンが内側かつ右側に来るようにしてください。
※誤った設置方向の場合、安全装置が作動し、加熱が開始されません。
※電源ボタンがある面が発熱面で、その反対は非発熱面です。
- ②コンセントにプラグを差し込みます。
- ③任意ボタンを押すと、ディスプレイが点灯し、デフォルト設定(68℃/4時間)で動作します。
※動作時ディスプレイ上にパネル内部の実際温度が表示されます。
- ④使用中に温度設定ボタンを押すと、温度設定の切り替えが行えます。下記の順に温度が切り替わり、最後に電源が切れます。
68℃(デフォルト) → 58℃ → 48℃ → 電源オフ
温度設定後ディスプレイに設定された温度が点滅表示され、約2秒後通常の実際温度表示に戻ります。
- ⑤使用中タイマー設定ボタンを押すとタイマー設定を切り替えることができます。タイマー設定ボタンを押すたびに下記に順番で切り替わります。
4時間(デフォルト) → 8時間 → 2時間 → 4時間 → …
タイマー設定後ディスプレイに設定された時間数が点滅表示され、約2秒後通常の実際温度表示に戻ります。
- ⑥設定したタイマーの時間が経つと自動的に電源がオフになります。

温度設定&実際温度について

- ※設定された温度は上限値であり、使用環境や使用方法によって設定温度に達しない場合があります。
- ※それぞれの温度範囲は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。
- ※使用環境や距離などにより感じる温度は異なります。

お手入れ

○普段のお手入れ

- ①電源をOFFにした状態でプラグをコンセントから抜いてください。
- ②本体の汚れやプラグに付着したほこりなどをやさしく乾拭きしてください。

○万一汚れてしまった場合

水やお茶などがこぼれてしまった場合、ただちに電源をOFFにして使用をやめ、乾いた布などで水分を拭き取り発熱面を自然乾燥させてください。

製品仕様

商品名称	パネルヒーター		
型番	TPH-001	TPH-002	TPH-003
電源	AC100V~ 50/60Hz		
定格	200W	180W	95W
展開サイズ	約570×590×360mm	約400×500×300mm	約350×260×260mm
収納サイズ	約400×590×70mm	約400×500×50mm	約340×250×60mm
電源コード	約150cm		
本体重量	約2600g	約1550g	約970g

保証規定

- 1)保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたします。
- 2)次のような場合は保証期間内でも保証対象外になります。
 - (1)異常電圧による故障及び損傷。
 - (2)故障の原因が取扱以上の不注意による場合。
 - (3)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (4)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - (5)譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- 3)お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4)本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5)弊社は、いかなる場合でもご購入者様の逸失利益、間接損害、特別損害、弁護士費用その他の損害を賠償しないものとします。

保証書

製品名称: パネルヒーター		型番: TPH-001/TPH-002/TPH-003	
保証期間: 本体 6ヶ月間			
お名前	ふりがな		
様			
ご住所	〒	電話番号	- -
お買い上げ年月日		注文番号	
年 月 日			
◎お問い合わせ先			
株式会社万通商事			
住 所:	〒273-0011 千葉県船橋市湊町3-11-7		
お問合せ電話番号:	0120-090-627		
受 付 時 間:	平日: 10:00~19:00 祝日: 10:00~17:00 (土・日・年末年始・弊社休業日を除く)		
ホームページ:	www.tokaiz.jp		
本書は日本国内においてのみ有効です。 THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN.			

